#### 家庭用

東芝センサーオーブングリルレンジ

# 取扱説明書・料理集

形名

## BHO-U52D·BHO-U52DS

このたびは東芝センサーオーブングリルレンジをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお 読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

-	ご使用の前に	
安:	全上のご注意・・・・・・・ 6~13	自
加索	Nのしくみ····· 14 · 15	Ħ
	える容器・使えない容器・・・・・・ 16・17	動
各部	羽のなまえとはたらき・・・・・・・ 18~21	
Z	<b>b体······18</b>	
持	操作部・付属品・・・・・・・・ 19	手
ii Ii	温度モニター・・・・・・・20	動
₹	<b>長示部・・・・・・・21</b>	里儿
重量	<b>量センサーの0点調節のしかた・・・・・・・22</b>	
庫四	内のカラ焼きのしかた・・・・・・・23	た
知っ	っておいていただきたいこと・・・・・・24・25	1
	レンジ調理	
ı		
	ごはん・おかずをあたためる・・・・・26	お
	コツ・・・・・・ 27	
	同時に2つ以上の異なる食品をあたためる・・・・・ 28	
	コツ・・・・・・29	CC
_	冷凍の肉や魚を解凍する・・・・・・・・・30	
自	コツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31	
動	牛乳やお酒をあたためる・・・・・・32	=
	コツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33	修:
	葉菜・根菜をゆでる・・・・・・・34	ijs. 引
	コツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35	ול
	煮込み料理・炒め物・かんたんな煮物料理・・・ 36	
		仕
	仕上がり温度を選んで	保:
	あたため・調理をする・・・・・・・ 37	不
	食品とあたため温度の目安・・38・39	
手	出力と時間をセットして	持
動	あたため・調理をする・・・・・40	B'
_,,	レンジ用食品キーで	
	あたため・調理をする・・・・・・41	
	一定温度のままで	

調理をする・・・・・・・・ 42

も・く・じ

料王	里集のもく	Ů·····	4 ~ 5
才	トーブン	・グリル調	理
自動	- <		焼く・・・・・・ 43 き・・・・・・ 44
手動	オーブン 温度と時間 グリル	見をセットして	··········45 焼<···46~48 焼<·····49
たっ	ぷり野菜に	こついて・・・・・・	50
ت	で使用の	後は	
お手	入れのした	^た・・・・・・・	····· 53 · 54
米:	<b>料理集</b>		
CO	OKING BO	ок	•••• 55 ~ 110
٦	しんなと	きは	
修理	· · · -	こる前に・・・・・	····· 111 ···· 112 · 113 ···· 113
仕	上様・保	証	
仕様	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	114
保証	Eとアフタ <b>-</b>	-サービス・・・・	···· 114 · 115
操作	の取扱説明書 によって自動 で変わった状態	書では次のように 表示点灯中 ■ レンジ	こ表しています。   表示点滅中

# 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



## 危険

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または\*1重傷を負うことがあり、 その切迫の度合いが高いこと」を示します。



## 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または\*1重傷を負う可能性が 想定されること」を示します。



## 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が $^{*2}$ 傷害を負うことを想定されるか、または $^*$ 物的損害の可能性が想定されること」を示します。

- \* 1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療 に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに文章や絵で示します。



●は、指示(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに文章や絵で示します。



△は、注意を示します。


具体的な注意内容は、図記号の中や近くに文章や絵で示します。

### ご使用のまえに

## ⚠危険

分解・改造・修理( )をしない 火災・感電・けがの原因になります。


修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修 理ご相談センターにご連絡ください。





吸気口、排気口などにピンや針金などの 金属物または異物、指を入れない 感電・けがの原因になります。

もし、異物などが中に入ったときは、使用を中止し、 お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談 センターにご連絡ください。





6

### ⚠警告

電源は、交流100 Vで、定格15 A以上の コンセントを単独で使用する

交流100 V 以外で使ったり、コンセントを他の器具 と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電 の原因になります。



電源コードや電源プラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重い物をのせたり、挟み 込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

火災・感電の原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理 ご相談センターにご連絡ください。





電源プラグの刃・刃の取付け面に、 付着したほこりはふき取る

ほこりが、付着すると火災の原因になります。





ほこりをとる

## ⚠注意

電源コードや電源プラグは、排気口や 温度の高いところに近づけない 火災・感電の原因になります。

長期間、使用しないときは専用ブレー カーを切る

絶縁劣化により漏電火災の原因になる場合があり ます。





ブレーカーを切る

電源プラグをコンセントから引き抜くときは、 電源プラグを持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電 の原因になります。





## 安全上のご注意(つづき)

### 据え付けるとき

## ⚠警告

### アースを、確実に取り付ける

アースを、取り付けないと故障や漏電のときに感電する原因になります。


アースの取り付けは販売店にご相談ください。



### アース線の接続について

アース線は、本体裏側のアースねじに取り 付けてあります。

アース端子付コンセントを使う場合 アース線先端の皮をむき、芯線部をコンセント のアース端子に確実につなぐ。



アース端子付きコンセントがない場合

アース棒(別売り)によるアースを行ってください。

アース棒(部品コード32582118)は別売りです。お買い上げの販売店に依頼しお求めのうえアース工事(電気工事士資格者によるD種接地工事)をしてください。

次の所には接続できません。

- 水道管…硬質のビニール管を使用して いるものが多く、アースがで きません。
- ガス管…爆発・引火の恐れがあります。
- 電話線のアースや避雷針…落雷のとき 感電の恐れがあります。

次のような場所に据え付ける場合は、必ずアース工事(電気工事士資格者による D種接地工事)を依頼してください。

- 土間や洗い場の床などの水気のある所
- ●地下室など湿気のある所
- 洗い場所の近くなどの水気のある所
- ●その他水気や湿気のある所

#### 漏電しゃ断器について

● 水気の多い所に据え付ける場合は、アースのほか、さらに漏電しゃ断器を設置することが義務づけられています。くわしくは、お買い上げの販売店か、電気工事店にご相談ください。

電源は15Aの専用回路(ブレーカー付)を設けてください。

## ▲警告

燃えやすいもの、熱に弱いものを本体 に近づけない


焦げや、火災の原因になります。 カーテンなどを近づけないでください。






## ⚠注意

水のかかるところや火気の近くでは使用しない 火災・感電の原因になります。





平坦で水平な場所に置く 不安定な場所に置くと振動や騒音の もとになります。





水平な場所に置く

### お願い

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。

熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。

#### 本体の移動の際は気をつけて

電子レンジは構造上、操作部側が重くなっています。移動の際は、すべったり、落として手や足にけがをする恐れがありますので本体の据え付け・移動の際は気をつけてください。

## 安全上のご注意(つづき)

据え付けるとき(つづき)

## ▲警告

使用前に、包装材はすべて取り除く 取り除かないと運転中に発火し、火災・やけどの 原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない所に保管または廃棄する 頭からかぶるなど

すると、口や鼻を ふさぎ窒息 する原因に なります。





### 使用するとき

## ▲警告

調理中に、電源プラグを抜き差ししない 調理中は、十数アンペアの大電流が流れていま すので電源プラグを抜き差しすると、火花が 発生し、火災・感電の原因になります。




子供だけで使わせたり、幼児をちか づけさせない

感電・けが・やけどの原因になります。



## ⚠注意

衣類・ふきん類の乾燥、食品の乾燥など、調理以外の目的には使用しない 過熱・異常動作して火災の原因になります。





排気口や、吸気口をふさがない 内部の温度があがり、火災の原因になります。





## ⚠注意

### とびらや、庫内に無理な力や衝撃を 加えない

変形したところから電波がもれ、人体に障害を あたえる恐れがあります。また、とびらにぶら さがると、本体が倒れて、けがをする原因にな ります。





### 丸皿や回転板を手で無理に回したり、 衝撃を加えない

容器から熱い食品がこぼれてやけどの原因になります。



业 禁

庫内・丸皿(ガラスセラミックス製)・ とびらのガラスに物をぶつけたり、 衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。

容器や、茶わんの出し入れのときは、丸皿の ふちに当たらないようにしてください。

とびらのガラスがキズつくと、使用中割れる ことがあります。








### とびらに、ものをはさんだまま使用 しない

電波がもれ、人体に障害をあたえる恐れがあり ます。また、はさんだものが発火すると、火災 の原因になります。」





### もし、庫内で食品が燃えたときは、 とびらを開けない

とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原因に なります。





● 食品が燃えたときは次の手順で処置してください とびらを閉めたまま「とりけし」キーを押し、 運転を停止してください。

専用ブレーカーを切ってください。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ってください。

鎮火しないときは、水か消火器で消火して ください。

●そのまま使用せずに販売店に点検を依頼してください。

## 安全上のご注意(つづき)

### 電子レンジ加熱のとき

## ⚠注意

### 庫内が、カラのまま調理しない

- ◆本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、 やけどの原因になります。
- ●また、長時間加熱後や、少量の食品加熱後も 庫内が熱くなり、やけどの原因になりますので 終了直後は庫内に触れないでください。





飲み物(コーヒー、牛乳、水など)は、 加熱する前にスプーンなどで、よく かきまぜる

ふきこぼれたり、取り出すときの振動で、突然 沸騰し、飛び散ってやけどの原因になります。 (加熱した後は、少し時間をおいて 取り出してください。)



加熱前によくかきまぜる

缶詰、びん詰、レトルト食品、真空 パック入り食品は移し変える

また、鮮度保持剤(脱酸素剤)は取 り除いてから加熱すること。 発火・破裂し、けが・やけどの原 因になります。



食品を移し変える

密封性の高い容器のふたやせんをはず し、皮や殻のある食品は、切れ 目や割れ目を入れる


破裂して、けが・やけどの原因に なります。

ふたをとる 殻に切れ目を入れる

### 卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も、同時に 急激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜によ って密閉状態となっているため一気に破裂して、 やけどをする原因になります。また、取り出し た後に突然破裂することもあります。

- ●卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ●ゆで卵は作らない、あたためもしないでくだ さい。



生クリームなど粘りや油脂分の多い 液体は加熱しない

取り出すときなどに突然沸騰し、飛び 散ってやけどの原因になります。



ラップをはずすときは、高温の食品や 容器に直接手を触れない 高温になっており、やけどの原因に

なります。

### 加熱しすぎない

少量の食品(ポップコーン、ミックスベジタブル など)乾物などは燃えたり、丸皿 (ガラスセラミックス製) やガラス 容器が熱くなり割れたり、溶ける 原因になります。



アルミホイル、金属容器、金串は使わ ない

火花が発生し、とびらのガラス割れ などの原因になります。



### ヒーター加熱(オーブン・グリル)のとき

## ⚠注意

ヒーター加熱使用中や終了後「皿高温」 が表示中は、庫内・庫内のヒーター・ とびら・その周辺に触れない

高温のため、やけどをする原因になります。 食品の出し入れや、付属品の取扱 いには、付属の取手や市販の厚手

たり、割れたりする原因になります。

のミトンをご使用ください。



接触禁止

ヒーター加熱後「皿高温」が表示中に、 庫外に取り出した丸皿・角皿には直接 手を触れない

高温になっており、やけどをする原因になります。 食品を移し終えた高温の丸皿・角 皿は、すぐ庫内にもどしてください。 お子様が触れたりして、やけどを する原因になります。

接触禁止

調理中、調理後、とびらやヒーターに水をかけない 割れる恐れがあり、割れた破片で、けがをする原因になります。 加熱された角皿や、食器を急に冷却しないでください。変形し

また、加熱された丸皿や角皿に急に水をかけないでください。 発生する蒸気や、飛沫でやけどの原因になります。





### お手入れのとき

### ⚠ 警告


お手入れのときは、専用ブレーカーを 切る

感電の原因になります。

## **⚠**注意

本体の掃除は、専用ブレーカーを切り、 本体が冷めてから行う

感電や、やけどをする恐れがあります。





ブレーカーを切り冷めてから

食品や、肉汁などで汚れたままにし ない

バターやチーズ等、油の多い食品が庫内に付着 したまま使用しますと、発煙や発火の原因にな ります。

●付着した場合は、本体が冷めて から必ずふきとってください。





# 加熱のしくみと特長

## レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

#### 電波の性質

電波が食品に当たると食品の水分に吸収され、水の分子にまさつ運動が起こります。その結果、熱が発生し、食品は内部と外部が同時に加熱されます。



陶器や磁器などは電波を 通しますが、金属製の容 器や、アルミのレトルト パックなどは電波を反射 するので加熱できません。



### センサーについて

赤外線センサーという、食品の表面温度を検知できるセンサーを搭載し、仕上がり具合を温度で管理しています。

食品の初期状態(常温・冷蔵・冷凍)に関係なく、仕上がり温度を設定して加熱をスタートできます。

加熱は仕上がり温度をレンジにおまかせする 自動加熱と、お好みの温度を設定する手動 加熱が選べます。



## レンジ調理のコツ

庫内や丸皿を十分に冷やします。庫内や丸皿があたたかいと、赤外線センサーが上手にはたらきません。均一に仕上げるために形や大きさをそろえます。ラップは熱が加わると縮む性質を持っています。ふんわりと余裕を持ってかけます。

レンジ調理は他の調理器具よりも加熱終了後、食品内にこもった熱が多く、加熱にこもった熱が多く、加熱をするというではもこの熱で加熱の間は、です。繰り越し加熱の間は、食品が乾きやすいので、ラップははずしません。丸皿についた水分、汚れはきれいにふきとってくだされいにふきとってくだき


調理時間は分量にほぼ比例 しますので、分量が倍にな ると、加熱時間もほぼ倍に なります。

レンジ加熱は食品の水分が 飛び、乾燥したり固くなり やすいので、少なめの時間 設定で加熱します。

## ヒーター加熱


#### 熱風オーブン

庫内の奥にあるヒーター とファンの働きで熱風を すみずみまで広げ、食品 を包むように加熱しま



### 対流オーブン


上下ヒーターを利用した 庫内全体の熱で、食品を 焼き上げます。



#### グリル

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に こげめをつけます。

魚などを、焼くときに使います。



## オーブン・グリル調理のコツ

加熱中のとびらの開閉は、庫内温度の変化や、仕上がり状態に影響します。

加熱中の開閉は少なく、すみやかにします。

続けて加熱するときや、庫内の温度が高いときは時間を短めに設定し、様子を見ながら加熱します。

一部だけ濃く焼き色がつく場合は、その部分をアル ミホイルでおおいます。

### 熱風加熱と対流加熱、丸皿と角皿について

手動オーブン調理では丸皿と角皿ともに使用でき、熱風加熱と対流加熱の2つの焼き方が選べます。 丸皿は回転しながらの加熱となります。

食品の大きさや形状に合わせて好みの皿をご使用ください。下の表を参照して用途に合わせてお選びください。

		丸皿1段	角皿1段	角皿2段	角丸2段
熱風	2段調理のとき 食品全体にこげ目をつけたいとき 型に入れて焼くもの等				
対流	しっとりと焼き上げたいとき			×	×

## こんなときにはこんな使い方!

ごはん・おかずを あたためる あたため スタート

牛乳やお酒を あたためる のみもの

冷凍の肉や魚を 解凍する 生解凍

野菜をゆでる

ゆでもの

### 煮込み料理を作る

メニューを選んで

あたため スタート

キーを押す 36ページ

- 一定の温度を保ったまま調理をする
- ・ヨーグルトを作る

適温とろ火

キーを使う

42ページ

### 同時に2つ以上の異なる食品をあたためたい

セットメニュー

キーを押すだけ

28ページ

### お好みの温度にあたためたい <sup>例えば</sup>

- アイスクリームを柔らかくする
- ・ベビーフードを食べ頃の温度にあたためる
- ・ぬるめのミルクを飲む

お好み温度

キーを押し、

温度をセットする

37ページ

# 使える容器・使えない容器

容器の種類	電子レンジ加熱	電子レンジ & ヒーター加熱
耐熱ガラス容器	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。	
耐熱性のある陶器、 磁器土鍋、グラタン皿	使えます	
日常使っている陶磁器	使えます ただし、金粉、銀粉、金・銀箔使用の容器は 使わないでください。火花が飛ぶことがあり ます。	使えません 禁 止
耐熱性のあるプラスチック容 器(ポリプロピレン容器など)	使えます 耐熱温度が140 以上のものは使えます。 ●油分の多い食品など、高温になるものには使えません。また、ふたには熱に弱いもの、密封性の高いものがありますので、はずしてお使いください。	使えません 変形したり、割れたりす 禁 止
アルミ・ホーローなどの 金属容器、金網、金串	使えません 特に金網、金串は火花が飛ぶことがあります。 禁 止	
木、竹、紙製品	使えません 針金等金属物を使っているものは、焦げたり、燃えたり、スパークすることがあります。 禁止	
アルミホイル	使えません 容器のふたや、調理品に敷いたり巻いたりするときは、庫内 壁面や、とびら内側のガラスに触れないようにしてください。 禁 止	
ラップ	使えます 耐熱温度が140 以上のものは使えます。 ●油分の多い料理など、食品が高温になるものには 使えません。また、ポリエチレン製のラップは、 溶けて燃えることがありますので使えません。	使えません 溶けるため使えません。 禁 止

# ヒーター加熱 オーブン・グリル

ることがあります。

### 使えます

ただし、取手がプラスチックのものは使えません。 金粉、金箔使用の食器・銀製・アルミ製の食器は、はがれや 変色するおそれがあります。

#### 使えません



こげたり燃えたりします。

ただし、ケーキ等に使う硫酸紙や、耐熱性加工を 施した紙は使えます。

禁止

#### 使えます

こげ目の加減をしたいとき、部分的に使います。

### 下記の容器はどの加熱 にも使用できません



ふつうのガラス容器 耐熱性がないので割れます。

特にカットグラス、強化 ガラスなど、ガラスの厚 みの変化が大きなもの、 ひずみのあるものは使え ません。



#### 一般プラスチック容器

ポリエチレン スチロール フェノール メラミン



□ ユリアなどの樹脂□ 耐熱温度が、140 より低いものは、発熱 したり破損することがあります。

#### 漆器


耐熱性がないので、ぬりがはがれたり、ひび割れを起こすことがあります。




赤外線センサー使用の調理のとき、 陶器製、ガラス製、プラスチック製 などのふたを使いますとセンサー がはたらかなくなるため、ふたは しないでください。

自動調理の場合は料理集にしたが ってください。

# 各部のなまえとはたらき






#### \*飾りルーパーの取扱い上のご注意


強くけったり、引っぱったりしないよう にしてください。

変形したり割れる恐れがあります。



## 付属品

付属品は正しくお使いください



# 各部のなまえとはたらき

### 温度モニター

● 設定温度や食品温度のランプが点灯または点滅します。設定温度・・・表示部に表示される温度

(食品のおよその仕上がり温度の目安)


食品温度・・・加熱している食品のおよその温度の目安

●自動キー(あたため、セットメニュー、生解凍、のみもの、 適温煮込み15~17)適温とろ火、お好み温度のときに 表示します。


#### お願い

●各コースでの食品温度表示は目安ですので、食品の種類・大きさ・ 置く位置により、仕上がった温度 と異なることがあります。

### 自動キーを押したとき ダイヤルを回してメニュー番号や お好み温度を合わせたとき



#### 加熱中



- 表示温度のランプが点灯
- 食品の位置を検出した後、食品温度のランプが 点滅、食品温度までのランプが点灯

### 加熱終了

● ランプが消えます。

#### 調理時間の合わせかたについて

調理時間は加熱のしくみによって合わせかたが変わります。「レンジ強」・「レンジ用食品」・「グリル」で加熱するときの調理時間は5分までは10秒間隔で、10分までは30秒間隔で、それ以降は1分間隔で合わせます。

「レンジ弱」・「オーブン」・「発酵」・「適温とろ火」で加熱するときの調理時間は15分までは30秒間隔で、40分までは1分間隔で、それ以降は5分間隔で合わせます。

### レンジ強 0 5分 10分 10秒間隔 30秒間隔

レンジ用食品・グリル 0 5分 10分 30分 10秒間隔 30秒間隔 1分間隔

20分

1分間隔


レンジ弱・オーブン・発酵 0 15分 40分 1時間30分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔

適温とろ火

 0
 15分
 40分
 3時間

 30秒間隔
 1分間隔
 5分間隔

20



## 表示部

現在温度約 °C 時間分 分秒	現在の食品の温度、調理時間 調理内容(番号)を表示します。
対流熱風	オーブンの加熱方式を表示します。
発酵	発酵調理のとき点灯します。
予熱 終	予熱の状態を表示します。
上中下 2段	角皿のたな位置指定がある調理の とき角皿のたな位置を表示します。
上 下火	オープン調理のとき、「上火」 「下火」の強さを表示します。
扉	ワンタッチメニューのとき、とびら を閉じて、1分を過ぎてからキーを 押すと表示します。
高温	調理に対し庫内の温度が高いとき 表示します。
皿 高温	調理終了後庫内の温度が高いとき 表示します。
設定 <b>口口口</b> ℃ 強弱 <b>旦旦</b> W	設定温度、レンジの設定出力 仕上がり調節の強め、弱め レンジ出力の強、弱を表示します。
	赤外線センサー使用調理のと き庫内の温度分布を表示します。
レンジ オーブン グリル	調理の内容を示します。 運転中は点滅します。

### ガイドサイン

操作の手順を点滅でお知らせ します。








# 重量センサーの0点調節のしかた


使用キー



ご購入後、初めてお使いになるとき、0点調節をしてください。 自動調理のときに、重量センサーを正しくはたらかせるため に、0グラムを合わせます。

## 電源プラグをコンセントに 差し込む

▶ なにも表示しません。 とびらが開いていると2のように 表示します。




**2** とびらを用い、 表示部が図のように点灯。

表示が「ひ」のときは0点調節が 行ってありますので3、4の操作は 不要です。



## 庫内に、回転板と丸皿だけ をセットする

● 回転板の取り付けは、庫内底部の 回転軸へ差し込んで、止まる位置 まで軽く回します。



## とびらを閉めて、とりけし キーを押す

▶2~3秒後にピーッピーッと鳴り、 重量センサーの0グラムの位置を 決め、「0点調節」を完了。




#### お願い

- ●正しい0グラムを合わせるために、必ずとびらを閉めてください。
- ピーッピーッと鳴るまで本体を動かさないでください。
- 0点調節のとき、丸皿が回り庫内灯が点灯しますが故障ではありません。
- 丸皿のセットを忘れるなど、操作をまちがえたときは、電源プラグを 抜き、もう一度0点調節を行ってください。
- 0点調節をしたのに「**パリリ**」が点滅したときは、0点調節が正しく行 われていません。もう一度0点調節をしてください。

# 庫内のカラ焼きのしかた


使用キー



ご購入後初めてお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、 庫内をカラ焼きしてください。

最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障では ありません。

- 庫内に、回転板だけをセット する
  - 回転板以外の付属品は入れないで ください。



- 2 対流オーブン(発酵)キーを 2回押す
- **3** ダイヤルを回し、200 に設定する
- 4 対流オーブン(発酵)キーを もう1度押す
- **5** ダイヤルを回し、20分に 合わせる
  - 30分以上の設定はしないでください。



スタートキーを押す



ピーッピーッピーツ

### カラ焼き終了

- ▶ブザーが3回鳴る。
- 終了後、表示部に「皿高温」を表示します。 (111ページ参照)



とりけしキーを押し、とびらを開ける

「とりけし」キーを押すか、とびらを開けないと、取り出し忘れお知らせ機能がはたらいて、1分ごとに5分までピーッピーッピーッと鳴ります。 (24ページ参照)

# 知っておいていただきたいこと

### オートパワーオフについて

オートパワーオフとは、省エネルギーを目的に使用 していないとき自動的に電源が切れる機能です。 キーを操作しても動作しません。

とびらを開閉することにより電源が入り、キーを受け付けます。



- 表示部に「0」が表示されている状態で5分間以上とびらの開閉がないと、自動的に電源が切れます。
- オートパワーオフ後は、とびらを開閉すると電源 が入り表示部に「0」が表示されます。

### お願い

●とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源が入りません。一度とびらを開けると電源が入ります。

## ワンタッチメニューについて

(あたため、セットメニュー、生解凍、のみもの、ゆでもの)

ワンタッチメニューキーの、メニューをお使いのと きは、とびらを閉めて 1 分以内にキーを押してくだ さい。

1分をすぎるとスタートしません。「扉」が表示されます。食品をとり出し、とびらを閉めてもう一度とびらを開け、食品を入れてキーを押してください。 庫内が、カラの状態で加熱するのを防ぐための機能です。

### ブザー音について

このオーブングリルレンジは、つぎの操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- 申ーを押したとき
- 調理が終了したとき
- オーブン調理で予熱が終了したとき
- 異常表示したとき
- ●取り出し忘れお知らせ機能がはたらいたとき

調理終了後、食品の取り出し忘れをお知らせするために、1分おきに5分までブザーがピーッピーッと鳴ります。「とりけし」キーを押すか、とびらを開けると鳴らなくなります。

### ブザー音を消すとき


ブザー音が、必要ない場合あらかじめつぎの操作をしておくと、ブザー音を消すことができます。

#### 取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

1 「□」表示中にとりけしキーを2回押す




2 続いて仕上がり調節 ヘキーを2回押す



#### 全てのブザー音を消すとき

【「♂」表示中にとりけしキーを2回押す





### ブザー音が出るように戻すとき

ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行うことにより、 ブザー音が出るようになります。

### 仕上がり調節キーについて

### 自動調理の仕上がり調節キーとして使います

自動調理では、仕上がり調節キーをお使いになるとお好 みにより、でき上がり状態が調整できます。

自動調理のキーを押した後、15秒以内に仕上が り調節キーを押して調節する



- 1杯の量の多いときば、強め、少ないときば、弱め」で調節してください。
- 「のみもの」のみ前回の仕上がり調節を記憶する 機能がついています。

現在の設定温度が次回から自動設定されます。

●記憶している仕上がり調節を設定し直すときに 押します。

### 調理のときのお願い

電子レンジでミックスベジタブル の少量での解凍加熱はしないでく ださい

火花の発生や、故障の原因になります。

加熱しすぎないこと
加熱しすぎると、発煙や発火の原因になります。

### 自動調理をするとき

調理途中でとびらの開閉はしない でください

調理途中でとびらを開けると、うまくできないことがあります。

丸皿を使う自動調理は、丸皿を入れてから食品を入れてください 食品の重さを正しくはかるために行います。 とびらを閉めたあとで、ふたたび開けたり、調理 途中でとびらを開けると、うまくできないことが あります。

庫内の温度がさがってから調理してください

食品に適した加熱ができません。

ヒーター加熱調理の後で、レンジ調理するときは とびらを開け、温度がさがってから始めます。 オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れます。 とびらを一度閉めてから、とびらを開けると電源 が入ります。

自動調理は食品の重さに適した 容器を使用してください


この説明書の調理のコツに容器が指定されている 調理は、指定の容器を使用してください。 容器が重すぎると、食品がこげたり燃えたりする ことがあります。

少量の食品や乾燥したものは自動 調理しないでください 食品がこげたり燃えたりすることがあります。

# ごはん・おかずをあたためる

付属品

1 食品を庫内に入れる



## 2 あたためキーを押しメニュ

- ●とびらを閉めて1分以内に押して ください。
- 押すごとに、01ごはん ↔02おかずと変わります。(加熱開始から5秒以内)

## ▶丸皿が回転し加熱開始

- お好みにより15秒以内に「仕上が り調節」キーで、加減してください。
- ▶表示部に設定温度と食品のおよその温度を表示。庫内全体の温度分布も表示。
- ▶温度モニターでは設定温度が点灯し、 温度変化を点滅表示。
- \*残り時間の表示は出ません。



加熱終了

▶ブザーが3回鳴る。

例:01ごはんのとき





加熱中



### お願い

- ●容器にふたがありますと赤外線センサーが正常にはたらかないため、中の食品が熱くなり、熱に弱いプラスチック容器・発泡スチロール製のトレイなどは、溶けたり変形することがありますので、ふたはしないでください。
- ●オープンなどヒーター加熱調理後、表示部に「皿高温」が表示中は、庫内、丸皿、角皿などが熱くなっています。「皿高温」表示中は、熱に弱いプラスチック容器・ラップや、発泡スチロール製のトレイなどは

溶けたり変形する恐れがあるため、丸皿の上には置かないでください。

レンジ調理(自動)

あ た た め 使用キー


80 おかず\_ . 70 牛 乳-60 酒かん**-**■ 50 カッテージチーズー ベビーフードー・40 バター-- 20 

712-10 P12-10


# 同時に2つ以上の異なる食品をあたためる

付属品

レンジ調理(自動)



食品を庫内に入れる



# **2** セットメニューキーを 押す

● とびらを閉めて1分以内に押して ください。

### ▶加熱開始

- お好みにより15秒以内に「仕上が り調節」キーで、加減してください。
- ▶表示部に設定温度と食品のおよ その温度を表示。庫内全体の温度 分布も表示。
- ▶温度モニターでは設定温度が点灯し、 温度変化を点滅表示。






現在温度 約

先にあたたまった食品を 取り出して、スタートキー

- 食品の組み合わせによっては、先に あたたまる食品があります。
- 免にあたたまった食品がある場合は、 ピピピ、ピピピ、ピピピとブザーが 鳴って加熱を中断します。
- 先にあたたまった食品は手前(とび ら側)に止まるので取り出してから スタートキーを押して残りの食品を加熱します。
- \*3分間「スタート」キーが押されないと0表示になります。
- \*食品の組み合せによっては、3の操作を2回以上する場合もあります。
- $\star$  すべての食品が同時にあたたまる場合は3の操作は必要ありません。



加熱終了

▶ブザーが3回鳴る。



\*残り時間の表示は出ません。

を押す。

設定

# 冷凍の肉や魚を解凍する

### 付属品

レンジ調理(自動)


使用キー

食材全体をしっかり解凍する「解凍」と、半解凍の「さしみ」の 2つのメニューがあります。

調理に合わせて使い分けてください。

## 1 食品を庫内に入れる

- 発泡トレイのままで解凍できます。
- ラップは、はずします。




## **2** 生解凍キーを押し、 メニューを選ぶ

- とびらを閉めて1分以内に押して ください。
- 押すごとに、1解凍→2さしみと 変わります。


(加熱開始から5秒以内)

## 解凍開始

- お好みにより15秒以内に「仕上が り調節」キーで、加減してください。
- ▶表示部に食品のおよその温度を表示。庫内全体の温度分布も表示。
- ▶温度モニターでは設定温度が点灯し、 温度変化を点滅表示。
- \*残り時間の表示は出ません。



加熱中





*用牛ル*米が3」 ▶ブザーが3回鳴る。

#### お願い

- ●庫内や丸皿を十分に冷ましてから加熱してください。庫内や丸皿の温度が高いときに「生解凍」キーを押すと、表示部に「C21」と「高温」が表示されます。とびらを開け庫内の温度を下げてから操作してください。庫内温度により、うまく解凍できないことがあります。(111ページ参照)
- ●1解凍は、上手に解凍できるように庫内の温度を高くしています。終了後はすぐに食品を取り出してください。
- ●解凍不足の場合は、手動レンジ弱で様子を見ながら追加加熱してください。



# 牛乳やお酒をあたためる

付属品

レンジ調理(自動)


のみもの

ラップをしないでお使いください。

1.7 归 口口



1 食品を庫内に入れる



例: 3牛乳のとき

使用キー

使用キー

お湯-・90 おかず (のみも) 牛 乳-60 酒かん-150 カッテージチーズー ベビーフードー・40 バター-- 20 アイス- -10

**2** のみものキーを押し、 メニューを選ぶ

- ●とびらを閉めて1分以内に押して ください。
- 押すごとに、3牛乳 → 4お酒と 変わります。

(加熱開始から5秒以内)

### 加熱開始

- お好みにより15秒以内に「仕上が り調節」キーで、加減してください。
- ▶表示部に設定温度と食品のおよそ の温度を表示。庫内全体の温度分 布も表示。
- ▶温度モニターでは設定温度が点灯し、 温度変化を点滅表示。
- \*残り時間の表示は出ません。

**また 55°**C

加熱中



ピーッピーッピーツ


加熱終了

▶ブザーが3回鳴る。


# 葉菜・根菜をゆでる

付属品

容器を使わず、ラップをしてお使いください。



1 食品を庫内に入れる



使用キー



**2** ゆでものキーを押し、 メニューを選ぶ

- ●とびらを閉めて1分以内に押して ください。
- 押すごとに、5葉菜→6根菜と 変わります。

(加熱開始から5秒以内)

### 加熱開始

- お好みにより15秒以内に「仕上が り調節」キーで、加減してください。
- ▶途中で残り時間を表示。
- ●残り時間は食品の種類・量により 異なります。

例:5葉菜のとき



加熱中





加熱終了

▶ブザーが3回鳴る。

# 煮込み料理・炒め物・かんたんな煮物料理

### 付属品

15 レンジ炒め物 16 たっぷり野菜 17 シチュー・カレー 18 肉じゃが 19 ジャム

使用キー

あたため スタート

仕上がり調節

I

Ī

Ī

- 煮込みは17~19まであります。
- 操作手順は、下準備をのぞき同じです。
- ▼ 下準備は、料理集を参照してください。 (たっぷり野菜は50ページを参照してください。)


## 1 食品を庫内に入れる

**2** ダイヤルを回し、メニューを 選ぶ



15 レンジ炒め物 16 たっぷり野菜 適温 煮込み 18 肉じゃが

● お好みや食品の分量により「仕上が り調節」キーで、加減してください。 例:17シチュー・ カレーのとき



5

## 🍳 スタートキーを押す

- ▶表示部に庫内全体の温度分布を表示。
- ▶途中で残り時間を表示。

加熱中





## ピーッピーッピー

### 調理終了

- ▶ブザーが3回鳴る。
- さらに加熱するときは手動調理で様子を見ながら行ってください。

レンジ調理(手動)


# 仕上がり温度を選んであたため・調理をする

付属品

あたため温度の目安は38・39ページを参照してください。



1 食品を庫内に入れる



使用キー

お湯-190

おかず**\_** ごはん

牛 乳-

酒かん<del>-</del>

ベビーフードー・40

バター-- 20

アイス-. -10

80

ш

Т

Ī

あたため スタート 2 お好み温度キーを押す

例:ベビーフードを あたためるとき

**3** ダイヤルを回し、 お好みの温度を選ぶ



4

## スタートキーを押す

- ▶表示部に設定温度と食品のおよ その温度を表示。庫内全体の温度 分布も表示。
- ▶温度モニターでは設定温度が点灯し、 温度変化を点滅表示。
- \*残り時間の表示は出ません。



ピーッピーッピーツ

調理終了

▶ブザーが3回鳴る。

加熱中



4 3 2

お好み温度

温度・時間メニュー合わせ

# 食品とあたため温度の目安



あたため	その他
4 <del>7 11</del>	
—— 紅茶——	
ホットワイン老酒	
玉露	ゼラチンを溶かす
	バターを溶かす(細かく切って加熱します。) チョコレートを溶かす(粗くくだいて加熱します。)
	(Carallee
	カッテージチーズ
	バター・クリームチーズを
	やわらかくする
	アイスクリーム (ふた(内ぶた含む)は必ず取ってください。)

### お願い

- ●ごはん、おかず、牛乳、お酒のあ たためは、ワンタッチメニューキ ーを使って加熱すると簡単で上手 に仕上がります。
- ●食品は庫内の中央に置いてくだ さい。
- ●ラップやふたをしないで加熱して ください。カレー・シチューは飛び 散る恐れがあるのでラップをして ください。
- 1人分の分量を基準としています。 分量が多いときは温度をやや高め に設定し、分量が少ないときは やや低めに設定してください。
- ●容器の大きさ、形状、材質により 仕上がり温度が変わります。
- ●95 設定は、カレー、シチュー のようなとろみのある食品をあた ためるときのみお使いください。
- ●パンのあたためは「お惣菜」のふっ くらパンをお使いください。
- ●ベビーフードは
- ・浅めの容器に移しかえて加熱して ください。
- ・赤ちゃんに与える前に必ず温度を 確かめてください。
- ・冷凍したものは、あたためられま せん。手動レンジ強で様子を見な がら加熱してください。
- ・1回で加熱できる分量は約60~ 130gです。

レンジ調理(手動)

# 出力と時間をセットしてあたため・調理をする

付属品

レンジ強(800W) レンジ弱(160W相当)の切換えができます。

### 例:レンジ強(800W)で調理するとき

1 食品を庫内に入れる



使用キー

あたため スタート

> 強・弱 800W·160W

П

 り レンジ強・弱キーを押す

押すごとに レンジ強 →レンジ弱と変わります。 (800W)(160W相当)

3 ダイヤルを回し、調理時間を合わせる

例:食品をあたためる とき



4

スタートキーを押す

途中で調理時間を変えるときは、 ダイヤルを回し、1分単位で増減 します。



**♪ ブザーが3回鳴る。** 

加熱中



## 例:レンジ強(15分) レンジ弱(30分)で連続運転するとき

スタートキーを押す前に強・弱それぞれを設定します

- 1 レンジ強に設定し、調理時間を合わせる
- 2 レンジ弱に設定し、調理時間を合わせる
- 3スタートキーを押す
- ▶初めにレンジ強、次にレンジ弱の調理時間の残りを表示。(右図)





レンジ調理(手動)


# レンジ用食品キーであたため・調理をする

付属品

600Wと500Wの切換えができます。

### 例:600Wで冷凍食品を調理するとき

食品を庫内に入れる



使用キー

あたため スタート

レンジ用食品 600W・500W

I

I I I 

Ī

温度・時間メニュー合わせ

レンジ用食品キーを押す ● 押すごとに

600W→500Wと変わります。

ダイヤルを回し、調理 時間を合わせる



4

スタートキーを押す

途中で調理時間を変えるときは、 ダイヤルを回し、1分単位で増減 します。

加熱中

レンジ





調理終了

▶ブザーが3回鳴る。


# 一定温度のままで調理をする

付属品

レンジ調理(手動)

適温とろ火

1 食品を庫内に入れる



例:プリンをつくる

設定

使用キー

お湯- 90 あたため、スタート 6 おかず 80 おかず 60 万 70 日本 90 日本

9 適温とろ火キーを押す

**3** ダイヤルを回し、お好みの 温度を選ぶ

4 <u>適温とろ火キーをもう1度</u> 押す

65 ダイヤルを回し、設定温度 到達後の調理時間を合わせる

♀ スタートキーを押す

- ▶表示部に設定温度と食品のおよその 温度を表示。庫内全体の温度分布も 表示。
- ▶温度モニターでは設定温度が点灯し、 温度変化を点滅表示。
- 設定温度に到達後、食品のおよそ の温度表示は、残り時間表示に変 わります。
- ●途中で調理時間を変えるときは、 残り時間が表示した後ダイヤルを 回し、1分単位で増減します。






ピーッピーッピーツ

調理終了 ▶ブザーが3回鳴る。

# オーブン調理(自動)

# ケーキ・クッキーなどを焼く

### 付属品





9 シュークリーム 10 クッキー



使用キー


あたため スタート

仕上がり調節

- お菓子は7~10まであります。
- 操作手順は、下準備をのぞき同じです。
- 下準備は、料理集を参照してください。

## 食品を庫内に入れる

サニューにより付属品および角皿 を入れるたなが異なります。料理 集に従って使い分けてください。




**2** ダイヤルを回し、メニューを合わせる




お菓子

7 スポンジケーキ 9 シュークリーム 8 シフォンケーキ 10 クッキー

● お好みや食品の分量により「仕上が り調節」キーで加減してください。





スタートキーを押す

- ▶途中で残り時間を表示。
  - 残り時間は、食品の種類・量により 異なります。
  - ●「スタート」キーを押し、残り時間が 表示した後、ダイヤルを回して調理 時間を1分単位で増減できます。



加熱中

ピーッピーッピーツ

## 調理終了

- ▶ブザーが3回鳴る。
- 終了後、表示部に「皿高温」が出ます。
- さらに加熱するときは手動調理で様子を見ながら行ってください。

グリル調理(自動)オープン・

# 2段調理とフライや網焼き

## 付属品

1 1 2段お惣菜(じっくり焼き) 1 2 2段お惣菜(さっと焼き)



オーブン・

お惣菜



13 ローカロリーフライ





### 使用キー

● 操作手順は、下準備をのぞき同じです。

● 下準備は、料理集を参照してください。

## 1 食品を庫内に入れる

メニューにより付属品および角皿 を入れる、たなが異なります。料理 集に従って使い分けてください。



**2** ダイヤルを回し、メニュー 番号を合わせる



お惣菜

11 2段お惣菜(じっくり焼き) 13 ローカロリーフライ12 2段お惣菜(さっと焼き) 14 ヘルシー網焼き

● お好みや食品の分量により「仕上が り調節」キーで加減してください。 例: 11 2段お惣菜(じっくり焼き)のとき



加熱中

中下

ーオーブンー

2段

3 2 スタートキーを押す

- ▶途中で残り時間を表示。
- 残り時間は、食品の種類・量により 異なります。
- 「スタート」キーを押し、残り時間が表示した後、ダイヤルを回して調理時間を1分単位で増減できます。



### 調理終了


- ▶ブザーが3回鳴る。
- 終了後、表示部に「皿高温」が出ます。
- さらに加熱するときは手動調理で様子を見ながら行ってください。

あたため I Ī Ī Ī Ī Ī Ī 仕上がり調節 Ī Ī Ī П П П П П 温度・時間メニュー合わせ

2


## パン生地を発酵させる

#### 付属品




#### 例: パン生地を一次発酵するとき

食品を庫内に入れる ●料理集75ページ参照



使用キー



**2** 熱風オーブン(発酵)キーを 2回押す

**3** ダイヤルを回し、「発酵」に合わせる

●温度100からさらにダイヤルを 回し「発酵」にします。

4 熱風オーブン(発酵)キーを もう1度押す

5 ダイヤルを回し、発酵時間 を合わせる

♀ スタートキーを押す

●途中で調理時間を変えるときは、 ダイヤルを回し、1分単位で増減 します。





例:パン生地を発酵

10 +4 **-**4-



お願い

● オープンなどヒーター加熱調理後、表示部に「皿高温」が表示されたときに「発酵」を設定し「スタート」キーを押すと表示部に「C21」と「高温」が表示されます。とびらを開け庫内の温度を下げてから操作してください。庫内温度により、うまく発酵できないことがあります。 (111ページ参照) 発酵


グリル調理(手動)

オーブン調理(手動)

## 温度と時間をセットして焼く

熱風加熱と対流加熱 手動オーブン調理では、熱風加熱・ また、しっとりと焼き上げたいとき

#### 付属品



## 例: バターロールを焼くとき(予熱あり)

### 熱風オーブン(発酵)キー を1回押す

- 庫内には、回転板だけをセットし
- 下準備は、料理集74ページを参照 ください。

## 2 ダイアル こ に合わせる ダイヤルを回し、調理温度

● 調理温度は、100~250 まで設定で きます。熱風オーブンの300 、設定 は予熱のみです。47ページの「予熱と は」を参照してください

予熱 設定 ブババ℃ にいい オーブン

使用キー

<u>あたため</u> スタート

熱風オーブン (発酵)1・2セメ

対流オーブン (発酵)1段

温度・時間メニュー合わせ

3

П

熱風オーブン(発酵)キー をもう1度押す

ダイヤルを回し、予熱終了 後の調理時間を合わせる

熱風 予熱 設定**ブブグ℃** オーブン

スタートキーを押す

予熱開始

▶予熱終了1分前に残り時間を表示。



### 予熱終了


- ▶ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯。
- 予熱終了後15分間は庫内灯が点 灯し回転板が回転します。この間 に調理を始めないと、設定した内 容がとりけされます。そのときは 「1」から操作し直してください。

加熱中



対流加熱の2つの焼き方が選べます。2段調理を行うとき、食品全体に焦げ目を付けたいときは熱風加熱を、 は対流加熱をお使いください。料理集ではお勧めの方法を掲載しています。

🧲 食品を庫内に入れる



7 再びスタートキーを押す



- 調理終了
- ▶ブザーが3回鳴る。
- ●終了後、表示部に「皿高温」が出ます。(111ページ参照)

#### 予熱なしでオーブン調理するとき

- 「予熱あり」の操作の6 1 2 3 4 5を行う
- ●操作1では、「熱風オーブン(発酵)」キーを2回押します。

#### 途中で設定を変更するとき

予熱中は、調理時間・温度の変更はできません。

#### 調理時間を変更するとき

●ダイヤルを回すごとに1分単位で増減できます。ダイヤルを回す速さが遅すぎたり、回す量が 少ないと増減できません。少し速く、1/4回転以上回してください。

#### 調理温度を変更するとき

●「オーブン」キーを押し、「」表示が点滅中(5秒間)にダイヤルを回すと10 ずつ増減できます。

### 火力を変更するとき(対流オープン)

- ●押すごとに上火 下火 標準(表示はしません)と変わります。
- ●火力調節の上手な使いかたは、48ページを参照してください。
- 食品の上面のみ、または下面のみの焼色を濃くしたいときに使います。
- 調理スタート前、または調理途中に「上・下火」キーを押すと、5分間 上火または下火のみで加熱し、その後通常の火力にもどります。



#### 予熱とは

予熱とは、つくる料理に適した温度に、あらかじめ庫内をあたためておくことです。

- 予熱時間は設定温度により異なります。 目安として設定温度が200 の場合、熱風で約7分、対流で約15分です。
- 予熱終了後、15分間は予熱温度を保ちます。
- ●対流オーブンは設定温度が、200 以上の場合は、予熱温度は200 です。
- 熱風オーブンは設定温度が、300 の場合は、予熱温度が300 で調理温度は250 です。 ただし庫内温度が高いと300 は設定できません。

#### オーブン(つづき)

#### 「上・下火」キーの上手な使いかた(対流オーブン)

- メニューや、お好みの焼き上がりに合わせて、上火・下火の火力を別々にコントロールできます。
- 手動調理時、上面または下面の焼色をさらに濃くしたいときに使用します。 調理時間をダイヤル で追加しながら「上・下火」キーを押します。
- キーを押すごとに、上火 下火 標準(表示はしません)と変わります。

	上 火	下 火	
使いかた	上面の焼色を濃くしたいとき 例:グラタン	下面の焼色を濃くしたいとき 例:シュークリーム、ピザ、アップルパイ	
設 定	5分間、上ヒーターのみで加熱します。	。 5分間、下ヒーターのみで加熱します。	
備 考 設定を標準に戻したいときは 設 「上・下火」キーを2回押します。 「		5分後、自動的に標準にもどります。 設定を標準に戻したいときは 「上・下火」キーを1回押します。 (経過時間に関係なく標準にもどる)	

#### 注意点

- ●手動調理中は、いつでも設定できます。何回でも設定できます。
- ■加熱中、どのタイミングで設定するかによって、効果が異なります。
- ●高温で長時間調理した場合や、予熱ありで、長時間調理した場合などは、機械保護のため、効果が薄れることがあります。
- ●残時間が5分より少ない時点で「上・下火」キーを設定しても、残時間分しか働きません。 そのような場合は「ダイヤル」で、調理時間を変更してからお使いください。

#### 3段たなの上手な使いかた

- 上段・中段・下段とメニューやお好みの焼き上がりに合わせて、角皿の位置を変更できます。
- 基本は料理集に掲載してあるたなで加熱しますが、焼き上がりの状態に合わせ、角皿を移動できます。

	上 段	中 段	下 段
メニュー例	グラタン等	ハンバーグ、クッキー、 マドレーヌ等	バターロール、スポンジ ケーキ、アップルパイ等
備考	焦げ目をしっかりつけたい メニュー	上下を均一に加熱したい メニュー	高さがあるメニューや底面も しっかり焼きたいメニュー

#### 丸皿と角皿について

手動オープン調理では丸皿と角皿ともに使用できます。ただし使用できる皿と加熱方式の組み合わせがありますので右表を参考に用途に合わせてお選びください。

●角皿2段および角丸2段のときの対流加熱は使用できませんので ご注意ください。

	熱	風	対	流
丸皿1段				
角皿1段				
角皿2段			,	<b>×</b>
角丸2段			;	×

## しっかりこげ目をつけて焼く

#### 付属品



### 例:グリルでさかなを焼くとき

**1** 食品を庫内に入れる ●料理集84ページ参照



2 グリルキーを押す


例: グリルでさかなを 焼くとき



使用キー

П

グリル



スタートキーを押す

- ●途中で必ず裏返してください。
- 途中で調理時間を変えるときは、 ダイヤルを回し、1分単位で増減 します。

ピーツピーツピーツ

加熱中



調理終了

- ▶ブザーが3回鳴る。
- ●終了後、表示部に「皿高温」が出ます。(111ページ参照)

オーブン· オーブン・

グリル

## お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

### ⚠警告

お手入れのときは、専用ブレーカーを切る 感電の原因になります。

お手入れしても庫内の臭いがとれないときは、 カラ焼き(23ページ参照)してください。臭い がやわらぎます。

## ⚠注意

本体の掃除は、専用ブレーカーを切り本体 が冷めてから行うこと 感電や、やけどをする恐れがあります。


● 長時間ご使用にならないときは、専用ブレーカー を切ってください。

#### 庫内・とびらの内側

- かたくしぼった、ぬれふきんで ふいてください。 庫内底面は、必ず回転板をはず して行ってください。
- 回転板を、はずしたときは、お手入 れ後、確実に回転軸に差し込ん でください。
- 落ちにくい汚れは、ぬれたふき んをのせ汚れをふやかし、30分 くらいしてからふいてください。

#### 吸・排気口・とびら

- かたくしぼった、ぬれふきんでふいてください。
- 洗剤を使ったあとは、必ず洗剤分をふきとってください。



#### 回転板・丸皿・角皿

- ●洗い桶などの中で洗ってください。 流し台に強くあてると、流し台 に傷がつくことがあります。
- スポンジたわしで汚れを落とし、 十分に水気をふきとります。 回転板・角皿に水をつけたまま にすると、さびが付くことがあ ります。また、丸皿の汚れが落ち ないときは、水で薄めた漂白剤 に一晩つけてください。
- ●回転板を、取り付けるときは、 回転軸に確実に差し込んでくだ さい。

#### 回転板の取りはずしかた

● 回転板の中央部をつかみ、軽く回しながら少しずつ真上に持 ち上げます。

回転板の周囲を無理に持ち上げて、はずすと回転軸が破損し たり、庫内の塗装がはがれることがあります。

## お手入れのしかた(つづき)

#### お願い

- ●洗剤をお使いになるときは、台所用(野菜、果物、食器、調理用具用)中性洗剤をうすめて 使用してください。
- ●次のものは使わないでください。

住宅家具用洗剤

弱アルカリ性・アルカリ性洗剤

弱酸性・酸性洗剤

とびらや、パネルおよび庫内壁面が損傷することがあります。






たわしや、オーブンクリーナー クリームクレンザー ベンジン、シンナー 漂白剤、熱湯など

● 塗装がいたんだり、傷つくことがあります。





可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤







- ●キャビネットや、とびらに水をかけないでください。さびたり、故障することがあります。
- ●庫内や電子レンジ本体の周りは清潔にしてください。虫類が入った場合故障の原因になります。
- ●回転軸部へ食品くず等を落とさないでください。 故障することがあります。
- ●庫内は、食品くずや、汁をつけたままにしないでください。 火花や煙が出たり、さびや悪臭が出て故障することが あります。またオーブンの性能が悪くなります。

- ●庫内は、傷つきやすいので、たわしやフォークなど の先のとがったものでこすらないでください。
- ●回転板・角皿は使用後、急に冷却しないでください。 変形することがあります。
- 加熱された丸皿や角皿に、急に水をかけないでください。

発生する蒸気や、飛沫でやけどの恐れがあります。

- 丸皿は、落とさないでください。 割れることがあります。
- 丸皿は、金属たわしや先のとがったもので、こすらないでください。

## こんな表示が出たときは

表 示 例	理 由 (原 因)	処 置
「扉」表示	●「あたため」「セットメニュー」「生解凍」「のみ もの」「ゆでもの」のとき、とびらを閉め、1分 過ぎてからキーを押すと表示します。	● もう1度とびらを開閉し、1分以 内にキーを押してください。
「皿高温」表示	● オープンなどヒーター加熱調理終了後庫内 が高温のとき表示します。	● とびらを開け、温度が下がるまで 待ってください。 「約15~20分程度で表示が消えま」 す。表示中でも「とりけし」キー を押すか調理メニューを設定する と消え、使うことができます。
「C21」と 「高温」表示	● オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」を設定すると、表示部に「高温」が点滅します。このとき「スタート」キーを押すと、左記の表示になります。	●「とりけし」キーを押し、とびら を開け、温度が下がるまで待っ てください。
<b>【 【 【 【 【 】</b>	● オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「あたため」「セットメニュー」「生解凍」のみもの」ゆでもの」「シチュー・カレー」「肉じゃが」「ジャム」を開始すると表示します。	●「とりけし」キーを押し、とびらを 開け、温度が下がるまで待ってく ださい。
「C 11」表示	●「あたため」セットメニュー」生解凍」の みもの」ゆでもの」自動調理丸皿メニュー、 手動レンジのとき、回転板、丸皿がないと 表示します。	●「とりけし」キーを押し、回転板と 丸皿を使用してやりなおしてくだ さい。
	● 手動グリル、自動調理角皿メニューのと き丸皿を使用すると表示します。	●「とりけし」キーを押し、角皿を使 用してやりなおしてください。
「 C 2 0 」表示	●「生解凍」で1000gより重いものをのせたとき表示します。	●「とりけし」キーを押し、最大重量 1000g以下でお使いください。
	● スポンジケーキで1000gより重いもの をのせたとき表示します。	●「とりけし」キーを押し、最大重量 1000g以下でお使いください。
「H」表示 <b>片 []</b> など	● 製品が故障しているとき。	<ul><li>電源プラグを抜き、修理を依頼してください。</li></ul>

## 修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

	現象	理 由 (処 置)		
	電源プラグを、コンセントに差し 込んでも何も表示しない。	<ul><li>●とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。</li><li>一度とびらを開けると、電源が入り表示します。</li></ul>		
	表示部に「 <i>間頂頂</i> 」が点滅したまま になっている。	● お買い上げ後、はじめて電源プラグを差し込んで、 とびらを開けたとき、この表示になります。 (「0点調節」をしてください。(22ページ参照))		
	調理中、カチカチと音がする。	● 機械室内のスイッチ切換え音です。故障ではありません。		
	オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ポコポコという連続音や、ポコ ンという音がする。	● 熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。		
	電子レンジ調理の開始時及び途中に、ジーという連続音がする。	● 電子レンジ調理時の動作音で故障ではありません。		
全	調理中、調理後に音( ファン )がし たり、しなかったりする。	<ul> <li>機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。</li> <li>レンジ調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。</li> <li>オープン・グリル調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。</li> </ul>		
	キーを、押しても受け付けず、何も 表示しない。	<ul><li>●とびらを開け、食品を入れてから操作してください。</li><li>省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るためです。</li></ul>		
	とびらを開けると表示部に「 <i>₫</i> 」が 表示する。	● とびらを開けたとき電源が入る仕様です。		
	冷却ファンが下記の状態において 5分経過しても止まらない。	<ul><li>● 故障ではありません。冷却ファンを止める場合は、下記の操作を行ってください。</li></ul>		
	<ul><li>● とびらを開けたままにしたとき。</li><li>● 調理終了後、庫内から調理物を取</li></ul>	とりけいキーを押す		
般	●調理終了後、庫内から調理物を取り出していないとき。 ●調理途中に食品を取り出し、表示部に残り時間が表示しているとき。 ●調理途中にでりけりキーを押し、そのまま放置したとき。 ●調理設定(キー操作)をして、そのまま放置したとき。 ●オープン調理終了後などで庫内が熱くなっているとき。	とびらの開け閉めを行う。 約5分後に冷却ファンは止まります。 尚、庫内の温度が高い場合には、上記の操作をして もすぐには止まりません。 庫内の温度が下がるまでお待ちください。		
	調理終了後、1分ごとにピーッピーッピーッと鳴る。	●調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。(取り出し忘れお知らせ機能24ページ参照)故障ではありません。		
	ブザーが鳴らない。	● ブザー音を消す設定になっていませんか。 ブザー音について(24ページ)を参照して、設定し なおしてください。		
	調理中、ピピピ、ピピピ、ピピピ とブザーが鳴る。	● セットメニューで先にあたたまった食品があること をお知らせするブザーです。 手前の食品を取り出してください。(28ページ参照)		

### 修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

	現象	点 検 (処 置)	
全	まったく動かない。	<ul> <li>●停電ではありませんか。</li> <li>●電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●途中でとびらを開閉しませんでしたか。</li> <li>●無表示の状態で、キー操作をしていませんか。</li> <li>(とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)</li> </ul>	
般	「あたため」「セットメニュー」「生解凍」「のみもの」「ゆでもの」「スタート」キーを押しても加熱されない。	<ul> <li>「あたため」「セットメニュー」「生解凍」「のみもの」「ゆでもの」のとき、とびらを閉め1分をすぎてからキーを押していませんか。         <ul> <li>(食品をとり出し、とびらを閉めてもう一度とびらを開け食品を入れてキーを押してください。)</li> </ul> </li> <li>「皿高温」が表示されていませんか。             <ul> <li>(とびらを開けて庫内をさまし、「皿高温」表示が消えてからキーを操作してください。)</li> <li>とびらがきちんと閉まっていますか。</li> </ul> </li> </ul>	
自動調理	料理のでき上がりが悪い。	<ul> <li>●調理のしかたは正しいですか。         (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。)</li> <li>●庫内が、熱いまま自動調理しませんでしたか。         (庫内の温度が下がるまで待ってください。)</li> <li>●食品の量は適当でしたか。</li> <li>●庫内の上面や底面が汚れていませんか。</li> <li>●メニューを正しく選んで調理開始しましたか。</li> <li>● 0点調節のしかたは正しいですか。(22ページ参照)</li> </ul>	
	現在の食品の温度表示が設定温度 近くになっているのに、なかなか 終了しない。	●まだ低い温度の部分がある場合、設定温度近くの表示 で、しばらく終了しない場合がありますが、故障では ありません。	

## 引っ越しについて

- この東芝センサーオーブングリルレンジは電源周波数50Hz-60Hz共用です。
- 周波数( Hz:ヘルツ) の異なる地域へ引っ越してもそのままお使いになれます。
- 電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に50Hz-60Hzが切換えられます。
- 必ずアースを取り付けてご使用ください。(8ページ参照)

## 仕様

電源			交流100V 50H	z -6 0 Hz 共用
定格消費電力		電子レンジ1350W(13.7A)ヒーター加熱1420W(14.2A)		
高周波出力		800W·600W·500W·160W相当 出力切換		
発 振 周 波 数		2450MHz	ヒーター	熱風1300W・上860W・下520W
質	量(重量)	21.5kg	温度調節範囲	発酵、100~250 、300 <sup>1</sup>
寸	外 形	575~	635 (高さ)×596	ら(幅)×545(奥行)mm
庫内有効		2.5	0(高さ)×330(幅	)× 350( 奥行 )mm
法 丸皿(ガラスセラミックス製)直径			320m	m
コードの長さ			約1.41	m
タイマー時限		レンジ強20分/レンジ用食	品・グリル30分 / レンジ弱	・オーブン・発酵1時間30分・適温とろ火3時間

- 1300 は熱風オーブンの予熱のみ設定可能です。
- <sup>2</sup>お使いのキッチンの高さに合わせて、575、595、625、635のいずれかに調節されています。 このセンサーオーブングリルレンジの300 での運転時間は約7分です。その後は自動的に250 に切り換わります。
- ■この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れなどのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日・8:00~20:00 受付)

電話受付:365日・24時間受付 フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

### 保証書(別添)

- ●この東芝センサーオープングリルレンジには、 保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず、お買い上げ日、販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝センサーオーブングリルレンジの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

- ●センサーオーブングリルレンジの補修用性能 部品は、製造打ち切り後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは

●111~113ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■保証期間中は......

●保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### 保証期間が過ぎている場合は......

●修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成 されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するた めの料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣 する料金です。	

#### ■ご連絡いただきたい内容......

品 名	センサーオーブングリルレンジ
形 名	本体操作部に表示しています
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知 らせください
お名前	電話番号訪問希望日
便利メモ	
(お買い上げ店名)	電話番号

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

#### ■ご転居のときは

●この東芝センサーオーブングリルレンジは、電源周波数50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居されても、そのままお使いいただけます。

#### 長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



ご使用の際、 このような 症状は ありませんか?

- ■電源コードや電源プラグが異常に 熱くなる。
- ◆キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないことがある。
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止

め、専用ブレーカーを 切って、必ずお買い上 げの販売店に点検・ 修理を依頼してくだ さい。 (技術のあるサービス マン以外の人は絶対 にキャビネットをはず さないでください。)

故障や事故防止のた

## 株式会社東芝

家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

# 東芝センサーオーブングリルレンジ BHO-U52D $\bullet$ BHO-U52DS